



IT

Il serbatoio deve essere installato in posizione idonea fissandolo in modo tale da evitare che possa muoversi in navigazione.

Il serbatoio deve essere posizionato in modo che l'intera superficie inferiore poggi uniformemente sullo scafo ovvero idonea struttura. Evitare assolutamente di sedersi sul serbatoio ovvero gravarlo di carichi

Manutenzione

Il serbatoio non necessita di particolare manutenzione.

Per la pulizia utilizzare normale detergente, svuotare il serbatoio dai residui di carburante prima di ogni rimessaggio e far ventilare l'ambiente ove il serbatoio è posizionato.

Warranty

Il serbatoio è garantito 1 anno dalla consegna conformemente alle Condizioni Generali di Vendita Nuova Rade consultabili all'indirizzo www.nuovarade.com

Per ogni necessità potete contattare il nostro ufficio after sales al n. 01096801 oppure via mail all'indirizzo contact@nuovarade.com