



Il serbatoio deve essere installato in posizione idonea. Assicurando in modo tale da evitare che possa muoversi in navigazione.

Il serbatoio deve essere posizionato in modo che l'intera superficie inferiore poggi uniformemente sullo scafo ovetto idoneo struttura. Evitare assolutamente di sedersi sul serbatoio ovetto gravando di serbatoio.

Manutenzione

Il serbatoio non necessita di particolare manutenzione.

Per la pulizia utilizzare normale detersivo, svuotare il serbatoio dai liquidi di carburante prima di ogni rimessaggio e far ventilare l'ambiente ove il serbatoio è posizionato.

Warranty

Il serbatoio è garantito 1 anno dalla consegna conformemente alle Condizioni Generali di Vendita Nuova Rade consultabili all'indirizzo www.nuovarade.it/it.

Per ogni necessità potete contattare il nostro ufficio after sales al n. 01090801 oppure via mail all'indirizzo service@nuovarade.com